

# **Astone 77**

Pour s'adapter à vos besoins, les portes de garage MARCHAL sont assemblées avec des lames en aluminuim conçues avec une double paroi en mousse isolante thermique et phonique.

Nos portes de garage sont enroulables et proposées avec ou sans caisson aluminium.

Le laquage en poudre de polyester est de très haute résistance notamment à l'abrasion et au frottement. Cette matière facilite 'entretien des lames car la surface est lisse, sans striure, limitant ainsi le dépot de la poussière.

La commande éléctrique est intégrée par motoréducteur tubulaire directement installé dans le tube d'enroulement. Les lames finales sont en aluminium extrudées laquées avec un joint d'étanchéité en PVC pour garantir une bonne protection aux intempéries.

Les portes de garage MARCHAL sont équipées de verrous automatiques ZF hauts, vous assurant une totale sécurité lors de leur utilisation.



# 20 Double paroi + mousse Hauteur de recouvrement: polyréthane Poids au m²: 7.5 kg



Nombre de lames/m : 13

Lames en aluminium laqué avec bouchon

Largeur maxi : 5m

Sans ajours

Lame finale en aluminium extrudé laqué avec joint d'étanchéité PVC à lèvre.

#### **Coloris lames Gris Agate** Teck





#### Coloris Coffres et Coulisses

boloi is come	s et coulisse	
Gris Agate	Blanc	
RAL 7038	RAL 9016	
Marron Foncé RAL 8019		



- Porte de garage en aluminium, enroulable, avec ou sans
- Lames en aluminium profilé, douple paroi avec mousse








### COMMANDE $\triangleleft$ O Garage **BON DE C** Portes de ( Réf. client : Réf. devis : Délai : Ψ mettre aux normes) Options OBSERVATIONS **G** gauche **D** droite Ψ TOTAL 4 $\circ$ ☐Option dépannage manuel à clef В ∢ 🗆 INTERIEUR **EXTERIEUR** Coulisses Coloris 95 x 34 **AUTOMATISME** Cachet du client Fixation Lames Coloris: Lame finale Coloris: Automatisme marchal Automatisme Somfy RTS Automatisme Somfy 10 I Sans automatisme , UA3J8AT 23, Avenue des Catelines - B.P. 29 69720 Saint - Laurent - de - Mure Tel : 04 72 48 91 91 - Fax : 04 72 48 94 89 commande@marchal.fr - www.marchal.fr FACE largeur finie H = hauteur finie de coulisses coffre compris Porte 77 IMPORTANT **ATITNAUD BEPERES**


# NOTICE DE MONTAGE

#### **PORTE DE GARAGE**





1 - CHOIX DE POSE	P 1	5 - REPOSITIONNER LA PORTE DE GARAGE	Р3
2 - VERIFICATION DU CONTENU DU COLIS	P 2	6 - VISSER LES COULISSES	P 3
3 - VERIFICATION DES MESURES	P 2	7 - TESTER LE FONCTIONNEMENT DE LA PORTE DE GARAGE	P 4
4 - MISE EN PLACE DU COFFRE DANS LES COULISSES	P 3	8 - CONSIGNES DE SECURITE	P 4

# **CHOIX DE POSE**



# 2 Vérification du contenu du colis







Vérifier le sachet d'accessoires


(Sachet de vis, barre palpeuse, cellules, feu clignotant, tringle oscillante, sortie de caisson et émetteurs ou inverseurs...)


# Vérification des mesures



Avant la pose de votre porte de garage, effectuer un contrôle de gros œuvre :


- Vérifier les dimensions, devant, derrière, haut, bas.
- Vérifier les niveaux, aplombs, équerrages, états de surfaces.
- Si le mur n'est pas suffisamment plan, insérer une ou plusieurs cales de 2 mm.









Repositionner la porte de garage



### Visser les coulisses





# 7

#### Tester le fonctionnement de la porte de garage



#### !\ IMPORTANT

Pour activer le "STOP-CHUTE", il faut tirer sur la cordelette pour enlever la goupille rouge.

#### Attention:

cette opération doit-être réalisée une fois la porte posée.

#### Motorisation électrique :

Se reporter à la notice moteur.

#### Manoeuvre treuil:

- **1** Repérer la position de sortie et percer à Ø 16 mm (cardan).
- 2 Fixer la sortie de caisson.
- **3** Fixer la tringle oscillante.



### 8

### Consignes de sécurité



Lire attentivement cette consigne d'installation et cette notice avant utilisation.

La porte de garage doit être montée conformément aux instructions décrites dans ce manuel.

Le non-respect des consignes d'installation peut engendrer de sérieux dommage corporel et matériel.

- L'installation ne peut être effectuée que par un professionnel, formé et habilité à cet effet.
- L'installation doit être effectuée selon les règles en vigueur. L'installateur doit s'assurer que les exigences des normes sont satisfaites lors de l'installation du volet roulant.
- Les travaux d'installation électrique, ne doivent être réalisés que par des électriciens spécialisés et habilités.
- Après installation, s'assurer du fonctionnement des sécurités.