

# ENTRETIEN DES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES





La durabilité de nos brise-soleil orientables dépend directement de leur entretien et des conditions dans lesquelles ils fonctionnent. Il est recommandé d'effectuer une à deux opérations de maintenance par an, voire davantage en environnement agressif (bord de mer, zones polluées, milieux corrosifs), afin de préserver leur bon fonctionnement et leur aspect esthétique.

### **CONSIGNES GÉNÉRALES :**

Par vents forts, le brise-soleil doit toujours être relevé en position haute. Veillez également à ce qu'aucun objet n'obstrue la descente du tablier.

### **ENTRETIEN DES COULISSES ET LAMES FINALES EN ALUMINIUM ANODISÉ :**

Nettoyer avec une éponge douce et de l'eau tiède contenant un dégraissant doux (savon, liquide vaisselle), puis rincer à l'eau claire. Si le BSO est motorisé, couper l'alimentation électrique.

**⚠ Ne jamais utiliser de produits acides ou alcalins.**

### **ENTRETIEN DES BRISE-SOLEIL EN ALUMINIUM LAQUÉ :**

Procéder de la même façon qu'avec l'aluminium anodisé. En cas de taches persistantes, utiliser un solvant doux compatible (white spirit, pétrole désaromatisé ou éthanol), puis rincer.

**⚠ Ne pas utiliser d'autres solvants (acétone, trichloréthylène...) ni de tampons abrasifs.**

## ENTRETIEN DES AUTRES COMPOSANTS :

Certains éléments de manœuvre nécessitent une lubrification périodique, à l'exception des pièces en plastique. Utiliser de la graisse sèche au silicone.

## ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES :

Les moteurs sont sans entretien. Les piles des télécommandes doivent être remplacées en cas d'usure.

## COFFRES PVC :

Ne jamais utiliser de poudre à récurer ou de solvants agressifs (acétone, dérivés nitrés) pour leur nettoyage.

