

NOTICE DE RÉGLAGE DES FINS DE COURSE D'UN MOTEUR DE BSO MARCHAL



lien vers tuto vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=x4rDKR6i0dA>

PRÉSENTATION

Cette notice explique la procédure de réglage des fins de course haute et basse sur un moteur de Brise-Soleil Orientable (BSO) Marchal équipé d'un moteur filaire avec récepteur déporté (Elero ou Somfy).

⚙ Le principe de réglage reste identique, quel que soit le modèle de récepteur utilisé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas porter de bijoux ou vêtements amples.
- S'assurer qu'aucune personne ne se trouve dans la zone de mouvement du store.
- Utiliser un escabeau stable.
- Manipuler les lames avec précaution pour éviter toute casse ou rayure.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Une tige souple (type tuteur ou tige plastique) d'environ 50 cm de long.
- Cette souplesse est importante pour éviter tout risque d'endommager le BSO lors de l'appui prolongé sur les boutons.
- La télécommande correspondant au récepteur (ici, télécommande Elero).

IDENTIFICATION DES BOUTONS DE RÉGLAGE

Sur le moteur, deux boutons permettent d'ajuster les fins de course :

- Bouton blanc (B) → réglage de la fin de course basse
- Bouton orange (O) → réglage de la fin de course haute

Astuce : O comme Orange et Haut.



RÉGLAGE DE LA FIN DE COURSE HAUTE

1. Appuyer sur le bouton orange (haut) à l'aide de la tige souple et maintenir la pression pendant environ 5 secondes, pendant que le BSO monte.
2. Relâcher: le bouton poussoir reste enfoncé.
3. Laisser le BSO monter jusqu'à la hauteur souhaitée, généralement au niveau du linteau.
4. Une fois cette position atteinte, appuyer sur la touche "descente" de la télécommande pour déverrouiller le bouton orange et enregistrer la fin de course haute.

Tester la montée complète pour vérifier que le réglage est correct.



RÉGLAGE DE LA FIN DE COURSE BASSE

1. Faire descendre le BSO jusqu'à mi-hauteur pour préparer le réglage.
2. Appuyer sur le bouton blanc (course basse) pendant environ 5 secondes pendant la descente.
3. Le bouton reste ensuite enfoncé.
4. Laisser le BSO descendre au maximum, jusqu'à la position basse naturelle

À ce moment-là, le texband ne porte plus le tablier : c'est le lacet à l'arrière qui soutient le BSO.

- On constate qu'il est possible de passer environ deux doigts entre le texband et les lames..
- Cette position indique que la course basse est correctement définie.



1. Remonter légèrement le BSO pour déverrouiller le bouton blanc et enregistrer la fin de course basse.
2. Lors de la vérification, on observe que le BSO s'arrête à la même position, mais cette fois c'est bien le texband qui porte le BSO, vous devez pouvoir passer qu'un seul doigt pour confirmer que le réglage est correct.



VÉRIFICATION FINALE

Effectuer un cycle complet montée / descente pour contrôler la précision des deux fins de course. Si nécessaire, reprendre les réglages pour affiner les positions.

Le réglage des fins de course haute et basse est maintenant terminé.

Votre BSO Marchal est correctement calibré et prêt à fonctionner dans des conditions optimales.