

NOTICE – AJOUT D'UN NOUVEL ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE



www.marchal.fr

Cette procédure permet d'ajouter une télécommande (émetteur) supplémentaire sur un récepteur déjà programmé.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 émetteur déjà programmé (commande existante)
- 1 nouvel émetteur à ajouter

PROCÉDURE

1. Identifier l'émetteur déjà programmé

Utilisez la télécommande déjà associée au store (émetteur principal).

2. Entrer en mode apprentissage

Sur l'émetteur déjà programmé, appuyez simultanément sur les touches :

👉 Montée + Descente + Prog

Maintenez appuyé 5 à 6 secondes jusqu'au mouvement du store.



3. Programmer le nouvel émetteur

Prenez la nouvelle télécommande.

Appuyez sur la touche Prog.

Le store effectue un mouvement (montée ou descente) pour confirmer l'enregistrement.

4. Valider la programmation

Actionnez brièvement le store avec le nouvel émetteur (montée/descente).

Ce mouvement valide définitivement l'ajout.

VÉRIFICATION

Testez l'installation :

- La télécommande individuelle fonctionne ✓
- La télécommande générale fonctionne également ✓
- Le nouvel émetteur est maintenant opérationnel sur le même réseau ✓

EN CAS D'ÉCHEC

- Reprendre la procédure depuis l'étape 2.
- Vérifier que les piles des télécommandes sont fonctionnelles.