

NOTICE – SUPPRESSION TOTALE DE LA MÉMOIRE D'UN RÉCEPTEUR + AJOUT D'UN NOUVEL ÉMETTEUR



Cette procédure permet de réinitialiser complètement la mémoire du récepteur, c'est-à-dire supprimer toutes les télécommandes (commandes individuelles et générales). Une fois la mémoire effacée, vous pourrez programmer un nouvel émetteur.

www.marchal.fr

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Le récepteur déjà installé
- Une télécommande déjà programmée (pour lancer la réinitialisation)
- Le nouvel émetteur à programmer

ÉTAPE 1 – MISE EN MODE PROGRAMMATION

1. Coupez l'alimentation du store.

Cela permet de basculer le récepteur en mode programmation.

👉 Cette opération peut être réalisée :

sur la prise d'alimentation, ou directement sur la boîte de dérivation.

ÉTAPE 2 – SUPPRESSION COMPLÈTE DE LA MÉMOIRE DU RÉCEPTEUR

2. Sur une télécommande déjà programmée, appuyez simultanément sur :

Montée + Stop + Descente + Prog

3. Maintenez les touches enfoncées pendant environ **6 secondes**.

4. Le voyant du récepteur passe au **rouge**, confirmant l'effacement total.

Résultat attendu :

Toutes les télécommandes associées au récepteur ont été supprimées.

Aucune commande existante ne pilote désormais le store.



ÉTAPE 3 – AJOUT D'UN NOUVEL ÉMETTEUR

5. Prenez la nouvelle télécommande que vous souhaitez programmer.

6. Appuyez sur la touche **Prog** pendant environ **3 à 4 secondes**.

7. Le store effectue un mouvement (montée puis descente) :

👉 cela confirme la prise en compte de l'émetteur.

ÉTAPE 4 – VALIDATION

Testez le fonctionnement du store avec la nouvelle télécommande.

👉 La nouvelle télécommande fonctionne ✓

👉 Les anciennes ne pilotent plus le store ✓

