

# NOTICE – SUPPRESSION D’UN ÉMETTEUR DE LA MÉMOIRE DU RÉCEPTEUR



Cette procédure permet de supprimer une télécommande (émetteur) enregistrée par erreur ou qui n'est plus utilisée.

[www.marchal.fr](http://www.marchal.fr)

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- L'émetteur que vous souhaitez supprimer. (Il doit être fonctionnel pour procéder à la suppression.)

## PROCÉDURE DE SUPPRESSION

### 1. Identifiez l'émetteur à supprimer

Prenez la télécommande que vous souhaitez retirer du système.

### 2. Accédez au mode suppression

Sur cet émetteur, appuyez simultanément sur les touches :

👉 Stop + Prog

### 3. Maintenez l'appui environ 6 secondes

### 4. La led va basculer en rouge

### 5. L'émetteur n'est plus connecté au récepteur



## VÉRIFICATION

Après suppression :

- L'émetteur retiré ne commande plus le store ✓
- Les autres émetteurs programmés restent opérationnels ✓

## EN CAS DE DIFFICULTÉ

- Recommencez la procédure en respectant bien le temps de maintien.
- Vérifiez que la pile de l'émetteur est fonctionnelle.
- Assurez-vous d'utiliser le bon émetteur à supprimer.

Si vous souhaitez repartir sur une installation neuve (plusieurs émetteurs), vous pouvez également effacer totalement la mémoire du récepteur puis reprogrammer chaque télécommande dans l'ordre souhaité.

👉 [Notice suppression totale de la mémoire du récepteur](#)