



Fiche d'entretien des volets roulants

La durabilité de nos volets roulants est directement liée à leur entretien, ainsi qu'à leurs conditions de fonctionnement. Il est donc conseillé de procéder une à deux fois par an (et plus pour les environnements agressifs comme l'air marin, les zones très polluées, les milieux corrosifs...) à des opérations permettant d'optimiser la durée de vie et l'esthétisme de vos volets roulants.

Les coffres de volets roulants doivent toujours être accessibles.

Une face du coffre doit toujours être démontable et faire office de trappe de visite.

Par vents forts, le volet doit toujours être baissé ou relevé au maximum.

Il est important de toujours prendre garde à ne pas laisser d'objet dans la trajectoire de descente du volet.

Entretien des volets roulants en aluminium laqué :

Utiliser une éponge et de l'eau additionnée de produit dégraissant (savon, produit vaisselle...) puis rincer à l'eau claire (si électrique, couper l'alimentation).

Dans le cas de tâches tenaces, utiliser un solvant approprié (white spirit, pétrole désaromatisé ou éthanol) puis rincer à l'eau claire.

Attention, ne pas utiliser d'autres solvants (acétone, trichloréthylène...) ni de tampons abrasifs.

Entretien des volets roulants en pvc :

Utiliser une éponge et de l'eau additionnée de produit dégraissant (savon, produit vaisselle...) ou encore un rénovateur pour PVC type « ACBAT » puis rincer à l'eau claire (si électrique, couper l'alimentation).

Ne pas utiliser de produits chlorés ou à base d'acétone.

Ne pas utiliser de rénovateur à base d'acétate d'éthyle.

Eviter de revêtir les châssis avec de la peinture, cela pourrait fragiliser le volet et provoquer une dilatation excessive.

Entretien des autres pièces :

Certains accessoires de manœuvre doivent être lubrifiés, à l'exception des pièces en plastique. Utiliser de la graisse sèche au silicone.

Pour les volets électriques, les moteurs ne nécessitent pas d'intervention et les télécommandes sont équipées de piles, qui devront être changées en cas d'usure.

Les coffres PVC ne doivent en aucun cas être nettoyés à l'aide de poudres à récurer et diluants (acétone, solutions de dérivés nitrés).