



Réglage des fins de courses

Préparation



Enlever le cache jaune et enfoncer les 2 boutons poussoirs : jaune et blanc



câblage



Le moteur monte




Le moteur descend




Inverser le fil noir et le fil marron moteur

Réglage de la fin de course haute



Arrêter le moteur à la fin de course désirée


Réglage de la fin de course basse




Arrêter le moteur à la fin de course désirée

Remettre le cache de fin de courses


Mise en garde




Ne pas brancher 2 inverseurs sur un moteur



Ne pas brancher 2 moteurs sur un inverseur




Former une goutte avec le câble d'alimentation



Ne pas brancher le moteur sur un double poussoir




Ne pas immerger



Eviter les chocs



Eviter les chutes



Ne pas percer

LT 50-60 / LT 50 RH

Dépannage

LE MOTEUR NE FONCTIONNE PAS :

Vérifier :

- le câblage du moteur
- le contact thermique (attendre le refroidissement du moteur)
- la conformité du câble utilisé (4 conducteurs)

L'APPAREILLAGE S'ARRETE TROP TOT :

Vérifier :

- le fonctionnement des fins de course pendant la rotation du moteur
- que la couronne d'entraînement est bien solidarisée au tube
- que les fins de course du moteur soient bien réglées



Nous, Somfy, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Une déclaration de conformité est mise à votre disposition à l'adresse internet : www.somfy.com Rubrique CE

www.somfy.fr

N° Actipro : 0820 374 374


Vous pouvez retrouver cette notice sur la Soluthèque Somfy :
www.somfy.com/soluthèque

somfy®

Somfy S.A. - Capital de 20 millions d'Euros - RCS Bonneville 303 970 230


Réglage des fins de courses

Préparation



Enlever le cache jaune et enfoncer les 2 boutons poussoirs : jaune et blanc



câblage



Le moteur monte




Le moteur descend





Inverser le fil noir et le fil marron moteur


Réglage de la fin de course haute





Arrêter le moteur à la fin de course désirée



Réglage de la fin de course basse




Arrêter le moteur à la fin de course désirée




Remettre le cache de fin de courses


Mise en garde




Ne pas brancher 2 inverseurs sur un moteur



Ne pas brancher 2 moteurs sur un inverseur




Former une goutte avec le câble d'alimentation



Ne pas brancher le moteur sur un double poussoir




Ne pas immerger



Eviter les chocs



Eviter les chutes



Ne pas percer

LT 50-60 / LT 50 RH

Dépannage

LE MOTEUR NE FONCTIONNE PAS :

Vérifier :

- le câblage du moteur
- le contact thermique (attendre le refroidissement du moteur)
- la conformité du câble utilisé (4 conducteurs)

L'APPAREILLAGE S'ARRETE TROP TOT :

Vérifier :

- le fonctionnement des fins de course pendant la rotation du moteur
- que la couronne d'entraînement est bien solidarisée au tube
- que les fins de course du moteur soient bien réglées



Nous, Somfy, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Une déclaration de conformité est mise à votre disposition à l'adresse internet : www.somfy.com Rubrique CE

www.somfy.fr

N° Actipro : 0820 374 374

Vous pouvez retrouver cette notice sur la Soluthèque Somfy :
www.somfy.com/soluthèque

somfy®

Somfy S.A. - Capital de 20 millions d'Euros - RCS Bonneville 303 970 230