


Réglage des fins de course sur moteur One-Max selon la configuration du volet ou du store

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet **s'arrête avant** la position d'arrêt **haute**

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet **monte trop haut**

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet **s'arrête avant** la position d'arrêt **basse**

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet **descend trop bas**



The diagram shows a roller blind with a motor. Two screws are visible on the side of the roller tube. Yellow arrows indicate the rotation direction for each screw: clockwise for the top screw and counter-clockwise for the bottom screw. A separate diagram shows the roller tube with the screws in their original positions.


- = Sens de rotation de la vis de réglage si le volet **s'arrête avant** la position d'arrêt **haute**
- = Sens de rotation de la vis de réglage si le volet **monte trop haut**
- = Sens de rotation de la vis de réglage si le volet **s'arrête avant** la position d'arrêt **basse**
- = Sens de rotation de la vis de réglage si le volet **descend trop bas**

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) **s'arrête avant** la position d'arrêt **basse**

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) **descend trop bas**

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) **s'arrête avant** la position d'arrêt **haute**

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) **monte trop haut**



The diagram shows a roller blind with a motor. Two screws are visible on the side of the roller tube. Yellow arrows indicate the rotation direction for each screw: clockwise for the top screw and counter-clockwise for the bottom screw. A separate diagram shows the roller tube with the screws in their original positions.

- = Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) **s'arrête avant** la position d'arrêt **basse**
- = Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) **descend trop bas**
- = Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) **s'arrête avant** la position d'arrêt **haute**
- = Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) **monte trop haut**