

NOTICE

de schémas électriques

SOMMAIRE

(Cliquez sur le produit pour ouvrir)

COMMANDE INDIVIDUELLE FILAIRE

- avec inverseur APR
- avec inverseur ESPACE
- avec inverseur 1001
- avec inverseur MOSAïC
- avec inverseur à clé

DOUBLE COMMANDE

- avec 1 télérupteur et 2 poussoirs

COMMANDE RADIO (individuelle et groupée)

- avec récepteur déporté
- avec récepteur intégré
- avec récepteur TELIUM 1 pour porte de garage

COMMANDE FILAIRE GROUPEE



- sans commande individuelle
- avec commande individuelle

Plan de branchement: INVERSEUR APR



IMPORTANT:
Ne jamais brancher 2 volets
sur le même inverseur

23, avenue des Catelines. B.P. 29. 69720 Saint-Laurent-de-Mure. Tél.04 72 48 91 91. Fax 04 72 48 94 89.





Plan de branchement : INVERSEUR ESPACE ou 1001



IMPORTANT:
Ne jamais brancher 2 volets
sur le même inverseur

23, avenue des Catelines. B.P. 29. 69720 Saint-Laurent-de-Mure. Tél.04 72 48 91 91. Fax 04 72 48 94 89.





Plan de branchement : INVERSEUR MOSAÏC



IMPORTANT:
Ne jamais brancher 2 volets
sur le même inverseur

23, avenue des Catelines. B.P. 29. 69720 Saint-Laurent-de-Mure. Tél.04 72 48 91 91. Fax 04 72 48 94 89.





Plan de branchement : inverseur à clé



IMPORTANT:
Ne jamais brancher 2 volets
sur le même inverseur

23, avenue des Catelines. B.P. 29. 69720 Saint-Laurent-de-Mure. Tél.04 72 48 91 91. Fax 04 72 48 94 89.




Plan de branchement :
Double commande
 avec télérupteur
 Finder type 26.08



IMPORTANT:
 Ne jamais brancher 2 volets
 sur le même inverseur

23, avenue des Catelines. B.P. 29. 69720 Saint-Laurent-de-Mure. Tél.04 72 48 91 91. Fax 04 72 48 94 89.

NOIR + BLEU = Montée (ou descente).
MARRON + BLEU = Descente (ou montée).




Plan de branchement:
Centralis RTS déporté
 Commande générale
 et individuelle sans fil.




- coupez l'alimentation secteur avant l'intervention,
- utilisez les câbles souples,
- branchez les fils de terre,
- après installation, aucune traction ne doit s'effectuer sur les borniers.

23, avenue des Catelines. B.P. 29. 69720 Saint-Laurent-de-Mure. Tél.04 72 48 91 91. Fax 04 72 48 94 89.

SCHEMA DE CABLAGE



SCHEMA DE PRINCIPE



- L'émetteur CENTRALIS RTS est un **produit prévu pour être monté en intérieur**.
- Ne pas monter les récepteurs RTS trop près les uns des autres, **la distance minimum doit être de 20 cm**.
- Ne pas installer un émetteur RTS trop près d'un récepteur RTS (**distance minimum 30 cm**).
- **Laisser la face avant du récepteur RTS dégagée.**


Les émetteurs
 CENTRALIS fixes
 peuvent être remplacés
 par des émetteurs TELIS

Plan de branchement:
Le radio intégré
 Commande générale
 et individuelle sans fil.




- coupez l'alimentation secteur avant l'intervention,
- utilisez les câbles souples,
- branchez les fils de terre,


23, avenue des Catelines. B.P. 29. 69720 Saint-Laurent-de-Mure. Tél.04 72 48 91 91. Fax 04 72 48 94 89.




Pour programmer
 voir notice, livrée
 avec le volet.




Emetteur fixe CENTRALIS.
 Commande individuelle
 ou générale.
 Réf 703



Emetteur fixe INIS.
 Commande individuelle uniquement.
 (Livré avec opérateur SOLUS)
 Réf 706



Emetteur mobile TELIS.
 Télécommande
 1 canal Réf 704
 ou 4 canaux Réf 705



Support


Plan de branchement : Système radio TELIUM 1

2 options (avec ou sans cellule)



■ Avant de dévisser le plexiglas transparent et avant toute intervention sur les borniers, s'assurer que l'alimentation secteur est coupée.

23, avenue des Catelines. B.P. 29. 69720 Saint-Laurent-de-Mure. Tél.04 72 48 91 91. Fax 04 72 48 94 89.



Pour programmer voir notice dans la boîte du récepteur.


Plan de branchement:
COMMANDE GROUPEE
 filaire

sans commande individuelle



- -Il faut repérer le sens ▲ et ▼ de chaque opérateur.
- -Ne pas oublier de brancher les fils de terre.
- -Les fils de phase connectés sur chaque boîtier doivent être identiques.

23, avenue des Catelines. B.P. 29. 69720 Saint-Laurent-de-Mure. Tél.04 72 48 91 91. Fax 04 72 48 94 89.



Réf 825

Plan de branchement:
COMMANDE GROUPEE
 filaire
 avec commande individuelle



- coupez l'alimentation secteur avant l'intervention,
- utilisez les câbles souples,
- branchez les fils de terre,
- après installation, aucune traction ne doit s'effectuer sur les borniers.

23, avenue des Catelines. B.P. 29. 69720 Saint-Laurent-de-Mure. Tél.04 72 48 91 91. Fax 04 72 48 94 89.

